

电气火灾监控器操作说明

一、基本操作

- 键盘解锁：进行功能键（除【系统检查】、【消音】键外）操作，液晶屏显示弹出输入密码的提示框，输入密码（初始密码为空），按下【确认】**确认**，完成键盘解锁继续操作。
- 复位：按下【复位】键 **复位**，可对控制器进行复位。
- 消音：按下【消音】键 **消音**，可消除控制器的报警声、故障声等警报声音。
- 输出控制方式：按下【用户设置】键 **2 用户设置**，选择“3”：输出控制方式，可选择手动输出控制或自动输出控制。



二、报警处理

- 消音：当发现报警信息时，首先应按【消音】键 **消音** 中止警报声。
- 检修线路：根据监控设备的报警信息，需检查发生报警的部位，并通知相关人员检查线路，同时做好相应记录。



- 误报处理：若为误报警，记录下误报警设备号及报警时间，确认误报警设备的现场情况并记录；如果出现有规律的误报，尽快通知安装单位或厂家进行维修。
- 待报警部位线路恢复后，操作【复位】键 **复位** 使监控设备恢复正常状态。

三、故障与异常处理

- 当发生故障时，首先应按【消音】键 **消音** 中止警报声。
- 根据监控设备的故障信息检查发生故障的部位，确认是否有故障发生；若确认有故障发生，尽快通知安装单位或厂家进行维修。

