



接线端子箱  
安装使用说明书 (Ver.1.2,2025.03)

1、接线端子箱 20P 的外观结构及安装尺寸如图 1 所示。接线端子箱 40P 的外观结构及安装尺寸如图 2 所示。




图 1 接线端子箱 20P 外观结构及安装尺寸




图 2 接线端子箱 40P 外观结构及安装尺寸

尺寸（长×宽×高）：250mm×55mm×300mm。

认证委托人：海湾安全技术有限公司

生产者/生产企业：秦皇岛锐安科技有限公司

客户服务热线：400 612 0119

生产地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区永定河道 2-3 号（16 号标准厂房）南侧三层、四层西

网址：[www.gst.com.cn](http://www.gst.com.cn)      [mall.gst.com.cn](http://mall.gst.com.cn)